


90 mm

125 mm

WiFi工业内窥镜



使用说明书
型号: inskam109-130

本用户手册允许您使用 WiFi 内窥镜摄像头安全地工作。请保留本手册以供参考。

对于因不遵守本手册而造成的任何损害，责任无效。

APP 下载


安卓设备 (中国版):

- 1- 扫描以下二维码下载并按照“inskam”。
- 2- 或从以下链接下载: <https://www.pgayer.com/ERYE>



安卓设备 (国际版):

- 1- 在 Google Play 商店中搜索“inskam”。
- 2- 或从以下链接下载: www.inskam.com/download/inskam1.apk



苹果用户


在 Apple APP Store 上搜索“inskam”以安装 APP。



CN-1

使用指南

1. 将开关转到“ON”位置，打开内窥镜。
2. 单击智能手机主界面的设置图标，然后单击“WLAN / WiFi”。
3. WIFI 的名称是“inskam***-xxx”。单击它以连接内窥镜 (WIFI 密码: 12345678)。



(注意! 如果你没有找到“inskam***-xxx”.)

- A. 请检查电池电量
- B. 重新启动内窥镜的电源

4. 连接成功后，单击“inskam”图标查看实时视频。



注意: A. 如果您发现通知，请选择“始终允许”。



CN-2

B. 如果您无法查看手机相册中的图片或视频，请输入手机“设置”允许“inskam”应用访问手机相册。

C. 无图像!

1. 确保您的手机已连接“inskam***-xxx”。
2. 关闭应用程序“inskam”并再次打开它。
3. 检查电池电量。
4. 输入移动“设置”允许“inskam”应用访问手机“WLAN”或“WLAN 和蜂窝数据”。



5. 关闭手机数据，重新连接使用。

APP 操作



CN-3

充电

仅使用标记的电荷: 输入 5v 500 mAh (或 1A)。如果您不知道充电器的电压和电流, 请使用 USB 电缆通过计算机为设备充电。在 (5V 500mAh) 下, 设备充满电大约需要 4 个小时。

技术参数

产品参数	
像素	200 万
天线	内置 IPEX 天线
操作频率	2.4 GHz
传输速率	高达 300Mbps
图像传感器	CMOS
使用温度	32 to 113 F (0 to 45 C)
续航时间	2.5 hours
电源输入	DC 5V 500 mAh/1A
镜头尺寸	5.5/8mm
焦距	5cm-500cm
防水等级	Ip68 (仅限镜头及硬线)
网络标准	IEEE 802.11 b/g/n
镜头角度	70 度

CN-4

故障排除

1. 检查智能手机上的WiFi设置，确保已连接到设备。
2. 断开并重新连接智能手机和内窥镜摄像头。
3. 关闭应用程序并再次打开它。
4. 检查电池电量，为电池充电。

正确处置本产品

(废旧电气电子设备)
此标记显示在产品或其文献中，表示在其使用寿命结束时不应与其他家庭废物一起处理。

为了防止不受控制的废物处理可能对环境或人类健康造成危害，请与其他类型的废物分开并负责任地回收，以促进物质资源的可持续再利用。

家庭用户应联系他们购买本产品的零售商或当地政府办公室，了解他们可以在何处以及如何使用此项目进行环保安全回收的详细信息。商业用户应与供应商签订合同并检查购买联系人的条款和条件，本产品不得与其他商业废弃物混合处理。

CN-5